



## PRISE WI-FI



### PRÉSENTATION PRODUIT

La prise connectée FHE relève les informations de consommation de vos appareils. Surveillez et pilotez vos appareils à distance et supprimez les veilles parasites depuis l'application FHE Connect.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Prise connectée
- Voltage et ampérage : 230 VAC / 16A
- Puissance maximale des appareils : 3600W (cos(phi) = 1)
- Cycles de fonctionnement : plus de 5000 cycles
- Mesure de puissance : taux d'erreur inférieur à 3%
- Consommation d'énergie : 1 W max.
- Protocole de communication : Wi-Fi
- Fréquence : 2,4 GHz
- Norme du réseau : IEEE 802.11b / g / n
- Portée : 45 mètres en champ libre
- Dimensions : 83 mm x 50 mm x 50 mm
- Poids : 76.7 g
- Température de fonctionnement : 5°C à 45°C
- Humidité ambiante en fonctionnement : 10% à 65%

### FONCTIONNALITÉS

- Contrôle à distance de vos appareils
- Visualisation de votre historique de consommation
- Calendrier hebdomadaire programmable
- Gestion des veilles

### CONNEXION VIA WPS

**\*ATTENTION :** Lors de la première installation, veillez à ne pas brancher d'équipement au module FHE.

Le **module FHE** peut être connecté et associé à votre compte automatiquement via l'option WPS. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, votre routeur ou votre box internet doit disposer également de cette option et votre FHE Center doit être connecté sur le même réseau.

1. Activez l'**option WPS** sur votre routeur ou votre box internet.
2. Alimentez le produit, maintenez le bouton de service de 5 à 10 secondes (la LED bleue doit clignoter 2 fois par seconde). La procédure est donc lancée.
3. La LED bleue clignote 1 fois par seconde puis se fixe si l'opération se passe bien.
4. Une fois que la LED bleue est fixe, le **module FHE** est connecté au **FHE Center** et est disponible sur votre application FHE CONNECT. Pour le confort visuel, le voyant s'éteint après 5 minutes.

### CONNEXION VIA L'APPLICATION



1. Vérifiez que le FHE Center soit bien alimenté et connecté au réseau internet.
2. Alimentez la prise et vérifiez qu'elle soit bien en mode AP (clignotte 1 fois toutes les 6 secondes). Dans le cas contraire, maintenez le bouton appuyé pendant 5 à 10 secondes. Dans votre application, glissez vers la droite pour accéder au bouton «+» et sélectionnez « ajouter un appareil FHE ».
4. a) Android\* : Sélectionnez le **module FHE** dans la liste des appareils proposés et attendez la connexion Wi-Fi.  
b) iOS\* : Réduisez l'application FHE Connect (bouton Home), connectez directement votre smartphone au réseau Wi-Fi SD-M23XXX-AP-XXXX, puis revenez sur l'application.
5. Remplissez le formulaire de connexion Wi-Fi avec le nom de votre réseau domestique (peut être automatiquement détecté) et la clé de sécurité (attention le protocole de sécurité WEP est obsolète) puis validez.
6. L'appareil se connecte alors à votre réseau WiFi, la LED bleue clignote une fois par seconde lorsque les paramètres Wi-Fi sont validés (sinon il clignote une fois toutes les 6 secondes).
7. La LED bleue se fixe ● quand la connexion au FHE Center est confirmée. Pour le confort visuel, elle s'éteint après 5 minutes.

**\*ATTENTION :** si lors de cette procédure un problème de connexion Wi-Fi survient, désactivez votre réseau cellulaire le temps de l'opération.

## INSTALLATION

Placez votre prise Wi-Fi sur une prise murale à proximité de votre source de Wi-Fi (box internet, routeur, CPL..) et branchez-y votre appareil électrique à piloter.

## ÉTATS DE FONCTIONNEMENT

«Lorsque les LED bleue et rouge sont allumées en même temps, le voyant apparaît en violet»

**Réinitialisation :** Maintenez le bouton latéral de la prise appuyé pendant 5 à 10 secondes environ, jusqu'à ce que la LED clignote rapidement. Votre appareil est réinitialisé en mode AP et prêt à être associé à votre application.

État	Indication lumineuse
Connecté	LED fixe bleue pendant 5mn avant de s'éteindre
Activé	LED rouge allumée
Mode appairage Wi-fi ou déconnecté	Clignotement lent
Débranché	LED éteinte
Mode appairage WPS	Clignotement rapide

## ACTION MANUELLE

**\*ATTENTION :** Lors de la première installation, veillez à ne pas brancher d'équipement au module FHE.

Temps d'appui	Action
<1 seconde	Changement d'état du relais
1 ; 5 secondes	Redémarrage de la smartplug
5 ; 10 secondes	Retour mode AP / WPS (si mode AP)

## PROTECTION & GARANTIE

Merci de scanner le QR code suivant pour accéder aux indications d'installation et à tous les documents relatifs à votre prise Wi-Fi ou rendez-vous sur :

<https://fhe-france.com/documentation>



**ATTENTION :** le non-respect des recommandations indiquées sur la notice disponible sous le lien ci-dessus peut s'avérer dangereux et aller à l'encontre de la législation en vigueur. FHE ne sera tenu responsable pour les dommages causés par toute utilisation qui ne suit pas les recommandations de cette notice.

## PRÉCAUTIONS

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir éloigné des enfants et des animaux.

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un réseau 230V AC. En cas de surtension, les composants internes peuvent être endommagés. En cas de sous-tension, l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Assurez-vous que le dispositif soit branché sur une prise appropriée et que l'appareil ménager connecté soit compatible avec le dispositif. Selon sa configuration depuis l'application, il est possible que la prise allume ou éteigne un appareil ménager de manière automatique. Veuillez vous assurer que cette opération n'endommage pas cet appareil ou son environnement. Ce dispositif est construit pour une utilisation en intérieur uniquement. Veuillez l'isoler de tout environnement trop chaud, froid ou humide. Veuillez également le préserver de toutes sources d'interférence magnétique ou électromagnétique, mais également de tous matériaux explosifs ou inflammables. Il est fortement recommandé de débrancher le dispositif par temps orageux. Veuillez ne pas renverser ou pulvériser de liquide sur le dispositif. Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon sec sans appliquer ni solvant ni aérosol. L'utilisateur ne peut modifier ou altérer la structure physique du dispositif. Du fait du principe de fonctionnement à haute tension du dispositif, il est strictement interdit pour un utilisateur d'ouvrir la prise, sous peine de risque d'électrocution.

**CE** Ce produit est compatible avec les Directives Européennes et les amendements successifs.

**Garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.**



Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager mais comme un déchet électrique et électronique.



Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.



Ce produit utilise un protocole de communication sans fil Wi-Fi.



Ce produit ne doit pas être en contact avec l'eau.



Ce produit ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 45° C.



Ce produit ne doit pas être en contact avec une flamme.



Ce produit ne doit pas être exposé à des températures inférieures à 5°C.



Ce produit peut être utilisé entre 0 et 2000m d'altitude.

La connectique de la prise est de type F femelle et de type E mâle. Conforme aux normes Européennes, elle offre une connexion à la terre pour vos appareils